

SCALA FAQs

Das System zeigt eine Freigabe der Aperio-Komponente an, diese wird aber durch 3x rot-blinken abgewiesen.

Bitte trennen sie den Hub oder Controller nach der Inbetriebnahme kurzzeitig von der Spannungsversorgung.

[Link zum FAQ-Eintrag](#)