



Bitte beachten Sie:

Die genauen Anschlagmaße, Maße für Bohrlöcher, d.h. Durchmesser und Position zur Befestigung und Kabeleinführung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Montageanleitung / Bedienungsanleitung.

Hinweise zur Verkabelung:

Kabelverlegung nach VDE 0100

Adernzahl siehe Zeichnung

Bei Rauch- und Feuerschutztüren müssen Leitungen Aufputz verlegt werden!

Diese Vorschläge sind kostenlos und unverbindlich.
Sie bedürfen der Nachprüfung durch den Anwender.

gez. Objektmanagement
Tel. 07431 123 380
Datum 26.01.2022
Nr. DC012

DC700G-FT

Internet: <http://www.assaabloy.de>

ASSAABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Werk Albstadt
Bildstockstrasse 20
D-72458 Albstadt