

Montageanleitung Mounting Instructions / Notice de Montage

D0127502 – WG185U, 01.2023

Experience a safer
and more open world

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Winkelstück dient der Montage einer Haftgegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Glastüren.

Die Haftgegenplatte gehört nicht zum Lieferumfang des Winkelstücks und muss separat bestellt werden.

Intended use


The bracket is for mounting an armature plate for magnetic locking of glass doors.

The armature plate is not included in the scope of delivery of the bracket and must be ordered separately.

Utilisation conforme

La pièce coudée sert au montage d'une contreplaque pour le verrouillage magnétique de portes vitrées.

La contreplaque n'est pas fournie avec la pièce coudée et doit être commandée séparément.



Technische Daten

Länge	185 mm
Breite	62 mm
Tiefe	32,6 mm
Material	Aluminium

Montagehinweise

Setzen Sie die Stahlbuchse und Gummibuchse in das Winkelstück ein (siehe Kapitel Montage).

Befestigen Sie das Winkelstück an der Glastür mit den drei Madenschrauben.

Setzen Sie die Aluminiumplatte ein.

Setzen Sie die Haftgegenplatte ein.

Justieren Sie die Aluminiumplatte bis diese mit dem magnetischen Türschloss übereinstimmt.



Hinweis!

Hinweis: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Haftgegenplatte nicht zu fest an. Für eine maximale Haltekraft ist eine geringfügige Bewegung der Haftgegenplatte notwendig.

Fügen Sie eine Gewindesicherung an allen Schrauben an. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um ein Lösen der Befestigung zu vermeiden.

Die Haftgegenplatte darf nicht mit Farbe und anderen Substanzen überstrichen werden.

Safety instructions

Place the steel bushing and rubber bushing into the bracket (see chapter Mounting).

Clamp the bracket to the glass door firmly with the three headless screws.

Attach the aluminium plate.

Attach the armature plate.

Adjust the aluminium plate until it matches the magnetic door lock.



Note

Note: Do not attach the mounting screws of the armature plate too firmly. For maximum holding force the armature plate needs a little movement.

Add thread locker to all screws. Firmly tighten the screws to avoid fastening loosen.

The armature plate may not be painted or coated with other substances.

Consignes de montage

Insérez la douille en acier et la douille en caoutchouc dans la pièce coudée (voir chapitre « Montage »).

Fixez la pièce coudée à la porte vitrée à l'aide des trois vis sans tête.

Mettez la plaque d'aluminium en place.

Mettez la contreplaque en place.

Ajustez la plaque d'aluminium jusqu'à ce qu'elle corresponde à la serrure magnétique de la porte



Remarque !

Remarque : Ne serrez pas trop les vis de fixation de la contreplaque. Pour une adhérence maximum, il est nécessaire de conserver une légère mobilité de la contreplaque.


Appliquez un frein filet sur toutes les vis. Serrez fermement les vis pour éviter que la fixation ne se desserre.

La contreplaque ne doit pas être revêtue d'une couche de peinture ni d'aucune autre substance

Montage

Mounting

Montage



❶	Madenschraube	Headless Screw	Vis sans tête
❷	Aluminiumschiene	Alumium Bar	Rail en aluminium
❸	Halterung	Bracket	Support
❹	Führungsstift	Guide Pin	Tige de guidage
❺	Gummibuchse	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
❻	Gummibuchse	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
❼	Stahlbuchse	Steel Bushing	Douille en acier
❽	Glastür	Glass Door	Porte vitrée
❾	Gummi	Rubber	Caoutchouc
❿	Unterlegscheibe	Washer	Rondelle
⓫	Haftgegenplatte (nicht im Lieferumfang)	Armature Plate (not included)	Contreplaque (non fournie)
⓬	Glastür	Glass Door	Porte vitrée
⓭	U-Halterung	U-Bracket	Support en U

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und die Verkaufs- und Lieferbedingungen der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH (www.assaabloy.com/de).

Entsorgung

Für Produkte, die mit dem Symbol  (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet sind gilt:

Die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz müssen eingehalten werden. Batterien, Akkumulatoren, Lampen, Elektrogeräte und auch personenbezogene Daten gehören nicht in den Hausmüll.

Altbatterien, Altakkumulatoren und Lampen müssen dem Gerät zerstörungsfrei entnommen werden und separat entsorgt werden.

Verpackung

Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Verpackungsmaterial kann auch am Ort der Übergabe dem Vertreiber oder Fachhandwerker kostenlos zur Entsorgung überlassen werden.

Produkt



WEEE-Reg.-Nr. DE 69404980

Das Produkt ist nach dem Gebrauch als Elektronikschrott ordnungsgemäß zu entsorgen und zur stofflichen Wiederverwendung einer örtlichen Sammelstelle kostenlos zuzuführen.

Es bestehen grundsätzlich folgende weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Entsorgung beim Vertreiber:

- Rückgabe eines funktionsähnlichen Altgeräts am Ort der Abgabe des Neugeräts.
- Rückgabe von maximal drei gleichartigen Altgeräten (max. Kantenlängen 25 cm) in einem Einzelhandelsgeschäft, ohne Verpflichtung zu einem Neukauf.

Die Rücknahmepflicht gilt für Vertreiber von Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche von größer 400 m² oder für Vertreiber von Lebensmitteln, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m². Bei Online-Anbietern gelten die aufsummierten Lager- und Versandflächen für Elektrogeräte als Verkaufsfläche. Für weitere Details siehe ElektroG3 §17 (1)(2).

Vertreiber, die Fernkommunikationsmittel verwenden, müssen bei Auslieferung von Wärmeüberträgern, Bildschirmen, Monitoren und Geräten, die Bildschirme mit einer Oberfläche größer 100 Quadratzentimetern enthalten sowie Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt unentgeltlich abholen oder mitnehmen. Für Lampen und insbesondere kleinere Geräte müssen sie geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung gewährleisten.

Warranty

The statutory warranty periods and ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH's Terms and Conditions of Sale and Delivery (www.assaabloy.com/de) apply.

Disposal

The following applies to products marked with the symbol  (crossed out dustbin):

The applicable environmental protection regulations must be observed. Do not dispose of lamps, disposable and rechargeable batteries, electrical devices or personal data in the household waste.

Lamps and used disposable and rechargeable batteries must be removed from the device without damaging them and then disposed of separately.

Packaging

Packaging materials must be recycled. You can also give packaging material to the distributor or trade professional for disposal free of charge at the place of handover.

Product



WEEE reg. no. DE 69404980

You must dispose of the product correctly as electronic scrap after use and take it to a local collection point for recycling free of charge.

You have the following additional options for free disposal through the distributor:

- Return an old device with similar functions at the place where the new device is delivered.
- Return a maximum of three similar old appliances (max. edge lengths 25 cm) to a retail store with no obligation to purchase a new one.

The take-back obligation applies to distributors of electrical appliances with a sales area of over 400 m² or to distributors of foodstuffs that offer electrical appliances several times a calendar year or continuously with a total sales area of 800 m². In the case of online providers, the total storage and shipping areas for electrical appliances are considered retail space. For further details, see German Electrical and Electronic Equipment Act Section 17 (1)(2) [ElektroG3 §17 (1)(2)].

Distributors using means of remote communication must, upon delivery, collect or take away free of charge heat exchangers, screens, monitors and devices containing screens with a surface area greater than 100 square centimetres and devices in which at least one of the external dimensions is greater than 50 centimetres. For lamps and smaller devices in particular, they must ensure suitable return options at a reasonable distance.

Garantie

Les durées de garantie légales et les conditions générales de vente et de livraison de ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH s'appliquent (www.assaabloy.com/de).

Disposition des déchets

Pour les produits marqués du symbole  (poubelle barrée), les règles suivantes s'appliquent :

Les réglementations applicables pour la protection de l'environnement doivent être respectées. Les piles, accumulateurs, ampoules, appareils électriques et les données personnelles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les piles, accumulateurs et ampoules usagés doivent être retirés de l'appareil sans être détruits et éliminés séparément.

Emballage

Les matériaux d'emballage doivent être apportés à un service de collecte et de valorisation des déchets. Le matériel d'emballage peut également être mis gratuitement au rebut sur le lieu de la remise au distributeur ou au technicien spécialisé.

Produit



N° d'enr. DEEE DE 69404980

Lorsqu'il est usagé, le produit doit être éliminé correctement en tant que ferraille électronique et être confié gratuitement à un centre de collecte local en vue de son recyclage.

En principe, les autres possibilités suivantes s'offrent à vous pour l'élimination gratuite auprès du distributeur :

- Restitution d'un ancien appareil à la fonction similaire sur le lieu de remise du nouvel appareil.
- Retour de trois anciens appareils de même type au maximum (max. 25 cm de long) dans un commerce de détail, sans obligation d'achat.

L'obligation de reprise s'applique aux distributeurs d'appareils électriques d'une surface de vente supérieure à 400 m² ou aux distributeurs de denrées alimentaires proposant plusieurs fois par année civile ou de manière permanente des appareils électriques d'une surface de vente totale de 800 m². Pour les fournisseurs en ligne, les surfaces de stockage et d'expédition cumulées pour les appareils électriques sont considérées comme surface de vente. Pour plus de détails, voir ElektroG3 §17 (1)(2).

Les distributeurs qui utilisent des moyens de communication à distance doivent récupérer ou emporter gratuitement les échangeurs thermiques, écrans, moniteurs et appareils contenant des écrans d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés, ainsi que les appareils dont au moins une des dimensions extérieures est supérieure à 50 centimètres. Pour les lampes et en particulier les appareils plus petits, ils doivent garantir des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de



ASSA ABLOY
Opening Solutions