

Controller 970-TSBC-30

Umstellung von 970-TSBC-20

Kurzanleitung

D0132500, 09.2021

Experience a safer
and more open world

Umstellung von Controller 970-TSBC-20 auf Controller 970-TSBC-30

Konfigurierte Einstellungen zu Buskomponenten, Meldungen, Gruppen und Benutzern lassen sich sichern und wieder neu laden.

Netzwerkeinstellungen und Einstellungen zum WebControlPanel lassen sich nicht sichern.

Lizenzen für das *WebControlPanel* müssen neu angefordert werden.

Voraussetzungen

Tableaus	ab Firmwareversion 4.1
Fluchttürsteuerung	keine

Vorgehensweise

Konfiguration des Controllers 970-TSBC-20 sichern

- 1 Dokumentieren Sie die Netzwerkeinstellungen.
- 2 Dokumentieren Sie die Einstellungen und des *WebControlPanels*:
 - 2.1 Dokumentieren Sie die Zuordnung der Elemente.
- 3 Sichern Sie die Konfiguration:
 - Geräteeinstellungen
 - Systemkonfiguration
 - Benutzerverwaltung
 - Funktionsvorlagen
 - Wartungsinformationen

Systemkonfiguration / Konfiguration sichern

Konfigurationsart	Sichern	Konfigurationsart	Sichern
Geräteeinstellungen (...OBJ.ef)	☒	Statusinformationen	☐
Systemkonfiguration (...BUS.ef)	☒	Wartungsinformationen	☒
Benutzerverwaltung (...USR.ef)	☒		
Funktionsvorlagen (...PRF.ef)	☒		

Konfiguration des Controllers 970-TSBC-30 laden und einstellen

- 1 Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen entsprechend der erstellten Dokumentaion.
- 2 Starten Sie einen Referenzlauf.
- 3 Laden Sie die gesicherte Konfiguration.
- 4 Fordern Sie für die neue MAC-Adresse eine Lizenz für das *WebControlPanel* an.
- 5 Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend der erstellten Dokumentation:
 - 5.1 Konfigurieren Sie die Zuordnung der Elemente.

Systemkonfiguration / Konfiguration laden

Konfigurationsart	Sicherungsdatei wählen	Laden
Geräteeinstellungen (...OBJ.ef)	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt	☐
Systemkonfiguration (...BUS.ef)	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt	☐
Benutzerverwaltung (...USR.ef)	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt	☐
Funktionsvorlagen (...PRF.ef)	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt	☐
Wartungsinformationen (...SVC.ef)	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt	☐

Die Umstellung abschließen

In der Tür-Visualisierung muss kontrolliert werden, ob Benutzer richtig übernommen wurden.

Das Passwort für den User der Fluchttürsteuerung muss neu eingestellt werden.

