

1384 / 1385




Schnellanleitung


D0135904

Das Fluchttürsteuerterminal 1384 / 1385 kann individuell konfiguriert werden. Die Bedienung und Anzeige kann deshalb von dieser Schnellanleitung abweichen.


Kurzzeitriegelung




Verriegeln




Dauerriegelung



Verriegeln



Alarm quittieren
(Signalton aus)



1384 / 1385




Schnellanleitung


D0135904

Das Fluchttürsteuerterminal 1384 / 1385 kann individuell konfiguriert werden. Die Bedienung und Anzeige kann deshalb von dieser Schnellanleitung abweichen.


Kurzzeitriegelung




Verriegeln




Dauerriegelung



Verriegeln



Alarm quittieren
(Signalton aus)



1384 / 1385




Schnellanleitung


D0135904

Das Fluchttürsteuerterminal 1384 / 1385 kann individuell konfiguriert werden. Die Bedienung und Anzeige kann deshalb von dieser Schnellanleitung abweichen.


Kurzzeitriegelung




Verriegeln




Dauerriegelung





Verriegeln




Alarm quittieren
(Signalton aus)




Alarmkriterien




NOT-AUF
betätigt




Zentraler
NOT-AUF betätigt




Zentrale
Freigabe



Ext. Notent-
riegelung (BMA)





Sabotage am
Terminal




Gerät oder
E/A-Modul offline


Alarmkriterien




NOT-AUF
betätigt




Zentraler
NOT-AUF betätigt




Zentrale
Freigabe



Ext. Notent-
riegelung (BMA)





Sabotage am
Terminal




Gerät oder
E/A-Modul offline


Alarmkriterien




NOT-AUF
betätigt




Zentraler
NOT-AUF betätigt




Zentrale
Freigabe



Ext. Notent-
riegelung (BMA)





Sabotage am
Terminal




Gerät oder
E/A-Modul offline



Alarmgründe



Türaufbruch
Sabotage





Rückmeldung
„verriegelt“ fehlt




Tür
zu lange offen



Alarmgründe



Türaufbruch
Sabotage





Rückmeldung
„verriegelt“ fehlt




Tür
zu lange offen



Alarmgründe



Türaufbruch
Sabotage



Rückmeldung
„verriegelt“ fehlt



Tür
zu lange offen