

Schlüsselbedienhinweis

Wichtige Information:

1. Ihr Schlüssel ist ein hochwertiges elektronisches Produkt.
Bitte vor Schmutz und Nässe schützen.
2. Bei Fehlfunktion aufgrund von Nässe, Schlüssel bitte einfach nur trocken wischen.
3. Der Programmierschlüssel dient der Datenübertragung und besitzt selbst keine Schließfunktion.
4. Batterietyp:
Ihr Programmierschlüssel verfügt über eine handelsübliche Lithiumknopfzelle CR2032 (LiMnO₂).
5. Umgebungstemperatur Schlüssel:
0 °C bis +70 °C



Die EU-Konformitätserklärung finden Sie im Downloadbereich von www.assaabloy.de.



Entsorgung:
Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Produkt ist als Elektronikschrott zu entsorgen.

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61 – 67 • 12105 Berlin

Der Programmierschlüssel ist Ihr persönliches Identifikationsmedium für Ihre Schließanlage.
Bitte sicher aufbewahren!



<i>Der Schlüssel sendet Signale, sobald er im Zylinder steckt!</i>		
Bemerkung	Akustische Signalisierung	Optische Signalisierung
Normalzustand	-	-
Batterie fast leer – Bitte wechseln Darauf folgen weitere Signalisierungen	3 x lang	3 x lang – grün
Programmivorgang ist aktiv Schlüssel nicht abziehen	-	1 x kurz – grün je Sekunde
Zylinder erfolgreich programmiert	1 x lang	1 x lang – grün
In diesem Zylinder ist keine Programmierung erforderlich	2 x kurz	1 x kurz – grün 1 x kurz – rot
Programmierung nicht erfolgreich	3 x kurz	3 x kurz – rot

PB00015000000DE_0D